

コード: 3-3476



のこぎりザクザク つないでつけて

のこぎり切りやすいサイズの素材がいっぱい!

かくさい
角材

さんかくさい
三角材

いたざい
板材



そう しょう べん り
装飾に便利な
まる がた
丸型の
こう はん いり
合板入!




たの 楽しい
うご 動く目付!
め つき
(シール式)

しゃしん さくひん ちやくしやく
※写真の作品は、着色しています。


のこぎりの使い方(れい)

■切り始め




安全に親指をあてがって、
は元でやさしくゆっくりと、
引きみぞをつけます。

■切り終わり



のこぎりをゆっくり動かして、
切り口がわれないようにします。




短い木は、
万力でおさえて切ります。

■切るときのしせい かた手で切るとき。



もう一方の手でしっかり
おさえます。

両手で切るとき。



のこぎり、
切る線、顔の中心を
真つすにします。

あし
足でしっかり
おさえます。



せんいのほうこう
せんいの方向と、はのしくみ
木には、たてと横のせんいがあり、その方向を
切ることにあつたはを使い分けます。

