


よこ型せん用 (布目が変わるため、たて型にはしないでください。)





1 布にしるしをつける

「2cmはばものさし」と「3cmはばものさし」を使って、布のうらにできあがりのしるしをつける。

2cmはばものさし で、
わきのしるしをつける。




3cmはばものさし で、
出し入れ口のしるしをつける。




2 布をぬう


- ① 布を中表(布の表を内側)にして二つに折り、両わきをぬう。
② 両わきのぬいしろを開く。



ぬい始めとぬい終わりは
2~3cm返しぬいをしよう。



- ③ 出し入れ口をできあがりのしるしで二つ折りにしてぬう。




ぬい始めとぬい終わりは
2~3cm返しぬいをしよう。

わきのぬいしろは
開いたままぬう。



3 持ち手をつける

- ① 持ち手をつける位置を
たしかめてから、テープを
下の図のようにぬいつける。




ひものはしが
ほつれないように、
返しぬいをして、
じょうぶにぬいつけよう!

テープがねじれていないか
たしかめてからぬいつけよう。



- ② テープを上
に折り返して、
ぬいつける。




※布を表に返してできあがり。

チャレンジ!!


持ち手の調整

使い方に合わせて、持ち手の長さを
調節してみよう。

★長いテープ



★切って短い
テープにする。




まち針で
かりどめて、
テープの長さを
決めよう。

チャレンジ!!

マチ付きのバッグにする場合 (バッグに底面がつけられます。)

●マチ4cmの場合



バッグをうら返し、底の両角を
三角に折ってぬう。

ぬう長さによって、
底面の大きさが
変わるよ。
使い方に合わせて、
調整してみよう。

ぬい始めとぬい終わりは
返しぬいをしよう!

